

# Návod k použití – Handpresso Auto model 2025

---

## Začínáme

- Před použitím si přečtěte tento návod a uložte jej na bezpečném místě.
- Před prvním použitím plně nabijte baterii přístroje.
- Po prvním nabití připravte jednu kávu a vylijte ji.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

## Upozornění

- Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi pouze pod dohledem.
- Přístroj musí být vždy používán bezpečným způsobem, s pochopením rizik.
- Testy spolehlivosti se provádí na náhodně vybraných kusech – přístroj tak může nést známky předchozího použití.

## Nabíjení

- Používejte pouze bezpečnostní adaptér dodaný s přístrojem.
- Použijte adaptér minimálně 20 W.
- Nabíjejte pomocí USB-C kabelu dodaného s přístrojem.
- Pro kontrolu stavu baterie stiskněte tlačítko Start jednou.
- LED diody ukazují stav nabití (0–100 %).
- Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Plně vybitá baterie vydrží asi 2–3 šálky espressa.
- Přístroj nelze používat při současném nabíjení.

## Upozornění

- Nalévejte do zásobníku pouze vodu (max. 100 ml). Nepoužívejte mléko ani jiné tekutiny.
- Nepřepĺňujte zásobník vodou.

## Příprava přístroje

1. Odšroubujte portafilter (držák kapsle).
2. Vložte kompatibilní kapsli (Nespresso® typ).
3. Portafilter znovu pevně zašroubujte.
4. Sejměte víčko zásobníku vody a nalijte max. 100 ml vody.
5. Uzavřete zásobník víčkem.

## Použití

1. Dvakrát stiskněte tlačítko Start pro spuštění ohřevu vody.
  - LED kontrolky budou blikat – probíhá ohřev.
2. Po ukončení ohřevu přístroj krátce zapípá.
3. Otočte přístroj dnem vzhůru nad šálek a znovu stiskněte tlačítko Start pro spuštění extrakce.
4. Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte tlačítko Start pro ukončení extrakce.
5. Otevřete portafilter, vyjměte použitou kapsli a očistěte přístroj.

## Upozornění

- Používejte pouze kapsle kompatibilní s Nespresso®.
- Do zásobníku nikdy nenalévejte mléko ani jiné tekutiny než vodu.
- Nepřepĺňujte zásobník – max. 100 ml.
- Voda se ohřívá na cca 90 °C – hrozí opaření.
- Přístroj nelze používat při současném nabíjení.

## Rychlý režim

- Přístroj lze použít i bez ohřevu vody (např. s již horkou vodou).
- Postup je stejný jako výše, pouze přeskočte krok s ohřevem.
- Tlačítko Start stiskněte rovnou dvakrát pro spuštění extrakce.
- Tento režim šetří čas i baterii.

## Údržba

- Po každých 100 připravených káv proveďte odvápnění.
- Použijte odvápnovací prostředek, nalijte do zásobníku a spusťte cyklus.  
**NEPOUŽÍVEJTE OCET !!**
- Poté proveďte 3–4 proplachovací cykly s čistou vodou.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody, čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Nikdy nečistěte v myčce.

## Upozornění

- Pokud je portafilter znečištěný, přístroj nemusí správně připravit kávu.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

## Skladování

- Přístroj skladujte na suchém a chladném místě.
- Pokud přístroj nebudete používat déle než 2 měsíce, doporučuje se baterii dobít alespoň jednou za čas.
- Při dlouhodobém skladování baterii nabijte a uložte na chladném místě.

## Záruka

- Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, pádem, úderem či nesprávnou údržbou.
- Opravy provádějte pouze v autorizovaném servisu.

